

HETP XS

Miniaturisiertes Ortungssystem

Beschreibung

HETP XS ist ein unabhängiges, autonomes Ortungssystem: alle Antennen, Sensoren, die Batterie, SIM, GSM, GPS sind im Gehäuse integriert.

Durch die ultrakompakte Bauweise lässt sich HETP XS leicht an jeder erdenklichen Stelle anbringen, z.B. als Schlüsselanhänger, in Versandgut, im Rucksack, usw

Funktionen – mit HETP Tracking

- Ortung und Alarmierung
- Empfindliches GPS (teilw.auch in Innenräumen)
- Assisted GPS für schnellere Ortung
- LiPolymer wiederaufladbarer Akku
- Live Ortung über GPRS
- Bereichsüberwachung
- Ortung mit GPS oder GSM (Fallback).
- Alarmweiterleitung per SMS und E-Mail

Technische Daten

- GSM/GPRS Kommunikation und GSM-Ortung
- Hochempfindliches Supersense GPS
- Empfindliche interne GPS-patch-Antenne,
- High-Power Li-Polymer Akku
- Interner schnellladender Controller
- Energie-Management, Laden über USB
- 54 x 37 x 20mm / 42g
- Betriebstemperatur: -20°C / +60°C

Abbildung



Bild: HETP XS und als Schlüsselanhänger

Branchen

- Sicherheit / Personensicherheit
- Behörden
- Logistik
- Freizeitmarkt / Yachting / Fahrzeuge / Sport

Zubehör

- Option: 3-D Sensor; Erfassung von Bewegung, Ausrichtung, (+/- 8g)
- Option: ext. Schnittellen
- Option: Unterschiedliche Batteriestärken

HETP XS auf Tracking Live (Bsp):



The screenshot displays the HETP XS Tracking Live interface. On the left, a map shows the location of 'Oberbaching' with a popup window displaying the following details:

- Request: 26.10.2008 17:32:47
- Tracking: 25.10.2008 15:35:26
- Latitude: N 49°43'40.80"
- Longitude: E 12°29'12.48"
- Accuracy: 6 m (GPS)
- Speed: 0 km/h
- Direction: 335°
- Satellites: 7
- Altitude: 932 m
- Address: Strachenweg 40, Untertöwen 83246 Germany

In the center, a settings panel allows configuration of various alerts:

Name	Wert	Überschr.	W
Stillstandsmeldung	Protokoll		W
Peilsender wegen GSM-Verlust aktiviert (GPS eingeschränkt)	Protokoll		Pe ak
Einschaltmeldung	Protokoll		We eif
Bewegungsmeldung	Alarm		Wl Be
Routinemeldung	Service		Pe
Lokalisierung	nur GSM		Wl
Meldung von erfolgreicher Ortung	Ignorieren		Me er
Meldung bei geringem Akkustand	Service		Me

Buttons at the bottom of the settings panel include 'Speichern' and 'Abbruch'.

On the right, an 'Alarm' log table shows a list of events:

Time	request/status	name/mob/loc	user	result
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK
30.04.07 11:59	OK	Sergen (M...)	info@st...	OK